


USB HEADSET H340

Complete Setup Guide
Guide d'installation complet



logitech®

CONTENTS


English3

Français5

Español7

Português9

KNOW YOUR PRODUCT



CONNECTING THE HEADSET


Plug the USB-A connector into the computer USB port.




HEADSET FIT

1. To adjust headset size, move the headband up and down until it fits comfortably.
2. Move the flexible microphone boom up or down and in or out until it is level with your mouth for better voice capture.
3. Boom can be tucked out of the way when not being used.


1



2




3




www.logitech.com/support/H340

PRÉSENTATION DU PRODUIT



BRANCHEMENT DU CASQUE


Branchez le connecteur USB-A sur un port USB de l'ordinateur.




AJUSTEMENT DU CASQUE

1. Pour ajuster la taille du casque, déplacez le bandeau de haut en bas jusqu'à ce qu'il soit confortable.
2. Déplacez la tige flexible du microphone vers le haut ou vers le bas et vers l'intérieur ou l'extérieur jusqu'à ce qu'il soit au niveau de votre bouche pour une meilleure capture de la voix.
3. La tige peut être rabattue lorsque vous ne l'utilisez pas.


1



2




3



www.logitech.com/support/H340

COMPONENTES DEL PRODUCTO



CONEXIÓN DE LOS AUDÍFONOS


Conecta el conector USB-A al puerto USB de la computadora.




AJUSTE DE LOS AUDÍFONOS

1. Para ajustar el tamaño de los audífonos, sube y baja la diadema hasta que te resulten confortables.
2. Mueve la varilla de micrófono flexible hacia arriba o hacia abajo y hacia adentro o hacia afuera hasta que esté al nivel de la boca para una mejor captura de voz.
3. La varilla se puede guardar, para que no estorbe cuando no se use.


1



2




3



www.logitech.com/support/H340

CONHEÇA O SEU PRODUTO



CONECTANDO O HEADSET


Encaixe o conector USB-A na porta USB do computador.




AJUSTE DO HEADSET

1. Para ajustar o tamanho do headset movendo o arco de cabeça para cima e para baixo até que fique confortável.
2. Mova o microfone flexível para cima ou para baixo, e para dentro ou para fora até que esteja nivelado com a boca para uma melhor captura de voz.
3. A haste pode ser escondida quando não estiver sendo usada.


1



2



3



www.logitech.com/support/H340

www.logitech.com/support/H340

© 2019 Logitech. Logitech, Logi and other Logitech marks are owned by Logitech and may be registered. All other trademarks are the property of their respective owners. Logitech assumes no responsibility for any errors that may appear in this manual. Information contained herein is subject to change without notice.

© 2019 Logitech. Logitech, Logi et les autres marques Logitech sont la propriété de Logitech et sont susceptibles d'être déposées. Toutes les autres marques sont la propriété exclusive de leurs détenteurs respectifs. Logitech décline toute responsabilité en cas d'erreurs susceptibles de s'être glissées dans le présent manuel. Les informations énoncées dans ce document peuvent faire l'objet de modifications sans préavis.

WEB-621-001264.002

logitech[®]